



⑨ シャッターの取付け

※シャッターは重量ものですので2名で取り付けてください。
※シャッターの鍵はシャッターの裏に添付してあります。



⑩ シャッターレールの取付け





⑪ ボンベチェーン取付板の取付け

背面

ボンベチェーン取付板6枚を背面の左右
にタッピンネジで取り付ける。

タッピンネジ ×24



UTIC 組立説明書

必ず説明書の順番に従って組み
立ててください。





◎使用する工具等

- スケール●ハンマー●脚立●水準器(レベル)
- ハンマードリル(コンクリート用 12.7mm)
- +ドライバー●スパナ(10mm)●スパナ(13mm)

UITC-512VS

① 土台の組立



側面・背面を隔壁にする

シールをはずし、下部板を土台・
ベースと一緒に止めてください。
機種により止め方、形状が違うこ
ともございます。地面が水平では
ない場合、下部板が波打ち綺麗に
取付けできません。必ず水平な所
で設置してください。

警告 土台の組立は必ず、
左右・前後の水平を
正しく調整して下さい。

●調整をしないで基礎が傾斜したまま
設置すると、正常な開閉が出来なくな
る場合が生じます。また台風や地震等
にも耐えられなくなる虞があります。
※敷板及び長アンカーは別途御注文頂
ければお届け致します。(オプション)
※敷板はアンカー1本毎に行って下さ
い。※敷板は木製板等は使用しないで、
耐食性及び耐熱性のある金属板を使用
して下さい。

敷板(アルミ板)	100mm×100mm×10mm
アンカー	M12×100mm
アンカー	M12×120mm


▲基礎の高低差が30mmまでは、コーナーベースと土台
で調整できます。それ以上の高低差がある場合は、基礎
の水平を修正する(コンクリートを増し打ちして水平に
する。)かコーナーベースの下に敷板等を使用し、敷板
の厚みだけ長いアンカーを使用する。(この場合アンカ
ーは、長さ100mm又は120mmのものを使用して下さい。)

② 支柱と梁の組立



ボルトナット及びネジは、すべて仮止めにしておき
ルーフの取付後、本締めしてください。

■コーナー支柱と■梁を下記図の用に順番に取り付けて行く
(取付例)。取付順はこの限りではありません。設置、組立
場所により安全に支柱が倒れないように、支柱→梁の順番
で六角ボルトで固定しながら組立ててください。


- ①前面支柱(右) ⑤側面梁(左1) ⑨背面梁
- ②前面支柱(左) ⑥背面支柱(左) ⑩側面支柱(右)
- ③前面梁 ⑦側面梁(左2) ⑪側面梁(右1)
- ④側面支柱(左) ⑧背面支柱(右) ⑫側面梁(右2)




六角ボルト ×59 仮止め




③ 側面パネルの取付け




④ 背面パネルの取付け




⑤ 母屋の取付け




⑥ ルーフトの取付け



⑦ アンカー固定



⑧ シャッターブラケットの取付け



仮止め



仮止め

