

- 1) ブロック置き台⑧の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑩で(連結しない側)を固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②(連結しない側)をボルト⑩でブロック置き台⑧にを固定する。
- 3) ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト③で2台を接続し型補強傾斜アングル②はボルト⑩で2台を接続して下さい。
- 4) 残りの1台も上記の要領で接続して下さい。
- 5) 組立完了後、打ち込み杭⑦で固定する。
- 6) ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

